

スマートロック解錠方法



① 本体下側の、**四角い大きなボタン**をタッチします。



② 本体上側に数字入力ボタンが表示されますので、ご予約時に送信させていただいたメールに記載されている「**暗証番号（4ケタ）**」を押し、最後に右下の「**E**」をタッチしてください。



③ 正しい「**暗証番号（4ケタ）**」が入力されていれば、右上に「**解錠マーク**」が表示され、鍵が開きます。

※番号の入力を間違ってしまった場合は、①からの操作をやり直していただければ大丈夫です。

スマートロック解錠方法



④ お出かけの際は、ドア内側の電子キーの丸い部分のツマミを、横の位置から**右へ90度回して縦**にすると解錠されますので、ドアレバーを下げて扉を開けてください。

※一定の時間が経過すると自動的に施錠になりますので、必ず「暗証番号」がわかるようにしてお出かけください。

※軽い力で動くツマミです。このスマートロックは大手メーカー製で信頼性が高い機器ですが、反対方向に力づくで回したり、本体を掴んで揺さぶることは故障の原因となりますのでおやめください。